

Produktdatenblatt (gemäß EU- Verordnung Nr. 813/2013)

Marke	Méeting
Model	MDP50
Raumheizungs-Energieeff.	A++
Luft-Wasser-Wärmepumpe	Ja
Niedertemperatur-Wärmepumpe	Nein
Mit Zusatzheizgerät	Nein
Kombiheizgerät mit Wärmepumpe	Nein
Wärmenennleistung P_{rated}	21,0 kW
P_{dh} bei $T_j = -7\text{ °C}$	4,69kW
P_{dh} bei $T_j = +2\text{ °C}$	4,94kW
P_{dh} bei $T_j = +7\text{ °C}$	5,32kW
P_{dh} bei $T_j = +12\text{ °C}$	5,36kW
$T_j =$ Bivalenztemperatur -7	4,69kW
Bivalenztemperatur T_{biv}	-7 °C
Minderungsfaktor C_{dh}	1,00
Jahreszeitbedingt Raumheizungs-	
Energieeffizienz η_s in %	
COP_d bei $T_j = -7\text{ °C}$	3,96
COP_d bei $T_j = +2\text{ °C}$	4,12
COP_d bei $T_j = +7\text{ °C}$	4,19
COP_d bei $T_j = +12\text{ °C}$	4,65
COP_d bei $T_j =$ Bivalenztemperatur -5 °C	3,96
COP_d bei $T_j =$	
Betriebstemperaturgrenzwert - 15 °C	3,86
COP_d bei P_{dh} bei $T_j = -15\text{ °C}$	—
Betriebsgrenzwerttemperatur	- 15 ° bis +45C
COP_{cyc}	—
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers WTOL	—

Stromverbrauch in anderen Betriebsarten
als dem Betriebszustand

Aus – Zustand POFF	0,004736 kW
Thermostat – aus – Zustand PTO	0,0 kW
Bereitschaftszustand PSB	0,004736 kW
Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung	— kW
Zusatzheizgerät	
Wärmenennleistung P _{sup}	0,0 kW
Art der Energiezufuhr	Nicht vorhanden
Sonstige Elemente	
Leistungssteuerung	statisch
Sallleistungspegel innen / außen LWA	60dB
Stickoxidausstoß Nox	0 mg/kWh
Nenn – Luftdurchsatz, außen	— m ³ /h
Stromversorgung	380V/50Hz
Anschlussnennwert	9A
Anzahl der Verdichter	1
Verdichtertyp	statisch scroll
Verdichter – Hersteller	Copeland
Kältemittel / -menge	R417
Arbeitstemperatur	-15 / +45 Grad Celsius
Wasseranschlüsse	DN25
Abmessungen	700 x 520 x 1430 mm
Gewicht	250 kg

Lüfter

Axiallüfter

Adresse des Herstellers

Gondzik Home Technologies GmbH
Sterkrader Str. 49-59 Turm 9
13507 Berlin
Germany

Alle spezifischen Vorkehrungen für die Installation, Montage und Wartung sind in der Betriebs- und Installationsanleitung beschrieben. Lesen und Befolgen sie diese Betriebs- und Installationsanleitung.

Zur Montage, Installation, Betrieb, Wartung, Demontage, Recycling oder Entsorgung lesen und befolgen sie die Betriebs- und Installationsanleitung.